

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK VOZIDLA

Před použitím heveru si nejdříve pečlivě přečtěte následující návod k obsluze:

1. Zatáhněte ruční brzdu ve vozidle a kola zajistěte klíny.
2. Ventil “šroubek”(1), který se nachází vlevo pod otvorem pro nasazení tyče, otočte ve směru hodinových ručiček, tak aby se neprotácel na volno. Lze utáhnout i ručně bez použití nářadí.
3. Přiloženou tyč zasuněte do otvoru (2) a zlehka s ní pootočte doprava, nebo doleva. Výběžek na jejím horním konci se tak zajistí do drážky.
4. Hever umístěte pod břemeno, které chcete zvedat. U výměny kola na automobilu umístěte co nejbližší k danému kolu a pojistku (3) natočte tak, aby co nejlépe zapadla do podběhu na spodním rámu automobilu.
5. Nyní pohybujte tyčí nahoru a dolů, dokud se automobil nedostane do požadované výšky.
6. Pro opětovné snížení heveru povolte ventil (1) a otočte tentokrát proti směru hodinových ručiček.

Varování:

1. Vozidlo zajistěte, aby nemohlo popojet vpřed ani vzad.
2. V zájmu vlastní bezpečí hever nepřetěžujte.
3. Hever umísťujte pouze na pevný a rovný povrch.
4. Zvedák přiložte na podvozek vozu jen na místo určené od výrobce automobilu.
5. Hever umístěte tak, aby během činnosti nedošlo k jeho vyklouznutí pod automobil.
6. Zvednuté vozidlo lze opravovat, pouze pokud je řádně zajištěno proti převrácení, sklouznutí nebo posunutí a spodní náprava je na každé straně podepřena podpěrrou.
7. Nepoužívejte zvedák, pokud se ve vozidle nacházejí osoby, nebo se pohybují v jeho bezprostřední blízkosti.
8. Dbejte pokynů výrobce vozidla.

