

K2 LAMP DOCTOR - je specializovaná vysoce kvalitní pasta pro regeneraci stínítek světlometů.

Mimořádně účinné abrazivní složení zajistí druhé mládí všem světlometům vyrobeným z plastu nebo skla. Pokud jsou světlomety zašlé, zažloutlé nebo mají důlky ve struktuře stínítek, K2 LAMP DOCTOR si s nimi dokonale poradí. Renovaci lze provádět ručně nebo strojově pomocí leštícího stroje.

Díky renovační pastě na světlomety K2 LAMP DOCTOR získají světlomety opět svou původní průhlednost a lesk, což přímo zlepší jejich výkon, osvětlení vozovky a bezpečnost.

Pastu K2 LAMP DOCTOR lze bez obav použít i pro renovaci dalších průhledných prvků, jako jsou světlomety na motocyklech, karavanech, lodích a dokonce i letadlech.

Vynikajícím doplňkem pasty K2 LAMP DOCTOR je ochranný nátěr na světlomety K2 Lamp Protect, který chrání světlomety před zmatněním, zežloutnutím, poškrábáním a UV zářením až po dobu jednoho roku od nanesení nátěru.

Návod k použití:

Leštící stroj:

1. Chraňte všechny lakované povrchy kolem světlometů malířskou páskou, aby se zabránilo poškození.
2. Velké defekty na těžce opotřebovaných světlometech mohou být zdrsněny pomocí smirkového papíru.
3. Před použitím vyčistěte a odmastěte povrch, který má být ošetřen (pomocí K2 KLINET nebo čističe pro čelní sklo).
4. Naneste malé množství leštidla na pěnovou podložku (např. K2 DURAFLEX) před zapnutím vrtačky.
5. Rozetřete pastu vrtačkou při 600 otáčkách za minutu, poté zvýšte otáčky až na cca. 1200 otáček za minutu a leštěte tak dlouho, dokud nezmizí zakalený opar.
6. Použijte čistou mikro úterku a vytřete do sucha.

Ruční leštění:

1. Před použitím vyčistěte a odmastěte povrch (pomocí K2 KLINET nebo čističe pro čelní sklo).
2. Naneste pastu houbou nebo mikro utěrkou a leštěte sklo, dokud nezmizí zakalený opar a povrch je hladký.
3. Použijte čistou mikro utěrkou a vytřete sklo do sucha.

Doporučujeme použít K2 QUANTUM ze syntetického vosku (který působí jako pečtidlo), čímž chrání světlomety před budoucím žloutnutím a oparem.

**Varování: Nepoužívejte produkt, když je vystaven slunci. Udržujte povrch nepřehřátý.**

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

**Nebezpečí:** Dráždí pokožku. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí.

**Používejte ochranu očí / obličeje.** Po použití si důkladně umyjte ruce. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, pokud jsou a lze je snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě kontaktujte svého lékaře. **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Omyjte velkým množstvím vody. Zlikvidujte obsah/nádobu v nádobě na odpad. **Složení (648/2004/ES):** aniontové povrchově aktivní látky (>5 %<15 %), neiontové povrchově aktivní látky (<5 %), EDTA a její soli (<5 %), vonné složení, konzervační látky (postreakční hmotnost 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1)). Obsahuje: Alkoholy, C-12-15, ethoxylované, sulfátové, sodné soli, edetát sodný, sulfonové kyseliny, C14-16-hydroxyalkany a C14-16-alkeny, sodné soli.



**VÝROBCE A SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA UVEDENÍ VÝROBKU NA TRH EVROPSKÉ UNIE**

Melle Sp. z o. o., Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wlkp., Polsko, EU, +48 62 737 88 00, [www.k2.com.pl](http://www.k2.com.pl),  
[www.k2-global.com](http://www.k2-global.com), [info@melle.com](mailto:info@melle.com)