

K2 Metal Bond 56g

ID:B116

EAN: 5906534009609

Karton: 12ks

Dvousložkové, rychle tuhnoucí epoxidové lepidlo pro spojování kovů s průmyslovou pevností. Epoxidová pryskyřice a tvrdidlo po smíchání tvrdnou jako ocel. Po úplném vytvrzení lze povrch vrtat, řezat závity, brousit a opracovávat pilníkem. Odolné vůči chemikáliím. Vhodné také pro odstraňování nedostatků. Nachází uplatnění v domácnosti, průmyslu a dílně.



Návod k použití:

1. Očistěte a odmaštěte části, které mají být opravovány.
2. Vytlačte stejné množství lepidla z obou tub na čistý povrch, v množství, které lze spotřebovat během několika minut. (Lepidlo začíná velmi rychle tuhnout, v nižších teplotách trochu pomaleji).
3. Obě složky důkladně promíchejte, dokud nezískáte jednotnou barvu.
4. Naneste na opravovaný povrch a přitlačte.
5. Přebytek odstraňte před zatvrdnutím.

VÝROBCE A SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA UVEDENÍ VÝROBKU NA TRH EVROPSKÉ UNIE

Melle Sp. z o. o., Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wlkp., Polsko, EU, +48 62 737 88 00, www.k2.com.pl, www.k2-global.com, info@melle.com

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pryskyřice: Upozornění: Dráždí pokožku. Dráždí oči. Může způsobit alergickou reakci kůže. Je toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou a lze je snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Zlikvidujte obsah/nádoby v nádobě na odpad. Obsahuje epoxidové přísady. Může způsobit alergickou reakci. Obsahuje: produkt reakce bisfenolu A s epichlorhydrinem; glycidylether fenolformaldehydového polymeru. Tužidlo: Varování: Zdraví škodlivé při požití. Dráždí pokožku. Dráždí oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: okamžitě kontaktujte lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou a lze je snadno vyjmout.

Pokračujte v oplachování. Zlikvidujte obsah/nádobu v nádobě na odpad. Obsahuje: 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol, benzylalkohol.

